

OPIS TECHNICZNY

INTERFEJS TELEMATYCZNY

Interfejs telematyczny

Interfejs telematyczny umożliwia korzystanie z usług łączności w samochodzie ciężarowym. Przykłady to:

- Dynafleet (np. Paliwo i Środowisko, Czas Pracy Kierowcy, Lokalizacja Pojazdu)
- Usługi Zapewnienia Dyspozycyjności (np. Monitorowanie samochodu ciężarowego, planowanie serwisu na podstawie informacji przesłanych przez interfejs telematyczny)
- Usługi pojazdu (np. I-See)
- My Truck (aplikacja na smartfony, która monitoruje określone parametry w pojeździe i steruje nimi)

Więcej informacji zawierają osobne opisy techniczne.

Interfejs telematyczny zawiera elementy sprzętowe, w tym kartę SIM i antenę zamocowaną na dachu dla potrzeb komunikacji za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej 2G/3G/4G.

Wariant TGW-PK oznacza zestaw przygotowawczy umożliwiający późniejszy montaż interfejsu telematycznego.

Warianty

TGW-PK Zestaw przygotowawczy do montażu interfejsu telematycznego.

TGW-4GWL Interfejs telematyczny z modemem 4G i WLAN.

